

Power and Colour Temperature Switchable LED DD Lamp

Lampe DD LED à intensité variable commutable en puissance et en température de couleur

Lampada DD LED con potenza e temperatura del colore commutabili

Please read these instructions thoroughly before use and retain for future reference.

Veuillez lire attentivement ces instructions avant utilisation et conservez les en vue d'une utilisation future.

Si prega di leggere queste istruzioni attentamente e di conservarle per future necessità

Products Covered:

DD212/2P-SCT DD212/4P-SCT

DD218/2P-SCT DD218/4P-SCT



GB Safety Information	FR Information sur la sécurité	IT Informazioni di sicurezza
<p>Luminaires with Magnetic Ballast (Choke)</p> <ul style="list-style-type: none"> Remove the starter and any power factor capacitor. The capacitor may be left in place but the energy savings will be less. Plug the LED DD lamp directly into the lampholder <p>Luminaires with Electronic Ballast (High Frequency)</p> <ul style="list-style-type: none"> The electronic ballast is not required and must be removed or bypassed. Wire the Live and Neutral directly from the supply to the lampholder terminals. The Live and Neutral must be wired to opposite side terminals on the lampholder appropriate to the lamp. They must not be wired to terminals on the same side. A 1A fuse may be added between the Live supply and the lampholder to prevent the whole circuit from cutting-out in the event of a fault in a single luminaire. 	<p>Luminaires avec ballast magnétique (étrangement)</p> <ul style="list-style-type: none"> Retirez le démarreur et tout condensateur de facteur de puissance. Le condensateur peut être laissé en place mais les économies d'énergie seront moindres. Branchez la lampe LED DD directement sur la douille <p>Luminaires avec ballast électronique (haute fréquence)</p> <ul style="list-style-type: none"> Le ballast électronique n'est pas nécessaire et doit être retiré ou contourné. Câblez le courant sous tension et le neutre directement de l'alimentation aux bornes de la douille. Le Live et le Neutral doivent être câblés aux bornes latérales opposées de la douille appropriée à la lampe. Ils ne doivent pas être câblés à des bornes du même côté. Un fusible de 1A peut être ajouté entre l'alimentation sous tension et la douille pour éviter que l'ensemble du circuit ne se coupe en cas de défaut d'un seul luminaire. 	<p>Apparecchi con alimentatore magnetico (choke)</p> <ul style="list-style-type: none"> Rimuovere lo starter e l'eventuale condensatore di rifasamento. Il condensatore può essere lasciato al suo posto ma il risparmio energetico sarà inferiore. Collegare la lampada LED DD direttamente al portalampada <p>Apparecchi con alimentatore elettronico (alta frequenza)</p> <ul style="list-style-type: none"> L'alimentatore elettronico non è necessario e deve essere rimosso o bypassato. Cablare la fase e il neutro direttamente dall'alimentazione ai terminali del portalampada. La fase e il neutro devono essere collegati ai terminali laterali opposti sul portalampada appropriato alla lampada. Non devono essere collegati ai terminali sullo stesso lato. È possibile aggiungere un fusibile da 1A tra tensione di alimentazione e portalampada per evitare che l'intero circuito si interrompa in caso di guasto di un singolo apparecchio.
<p>Note for Optional Emergency and Microwave Sensor</p> <ul style="list-style-type: none"> Follow the detailed instructions supplied with the emergency module for additional details. Set the parameters according to the instructions provided with the Microwave Sensor. 	<p>Remarque concernant les capteurs d'urgence et micro-ondes en option</p> <ul style="list-style-type: none"> Suivez les instructions détaillées fournies avec le module d'urgence pour plus de détails. Réglez les paramètres conformément aux instructions fournies avec le capteur à micro-ondes. 	<p>Nota per il sensore di emergenza e microonde opzionale</p> <ul style="list-style-type: none"> Seguire le istruzioni dettagliate fornite con il modulo di emergenza per ulteriori dettagli. Impostare i parametri secondo le istruzioni fornite con il sensore a microonde.

Installation Instruction / Instructions d'installation / Istruzioni di installazione

1

OFF

2

DD21 2/2P-SCT
DD21 2/4P-SCT

CCT	WW	CW	DL
2700K	4000K	4000K	6500K
DIP Switch	1 → ON 2 → ON	1 → OFF 2 → ON	1 → ON 2 → OFF
Power	12W	10W	8W

DD218/2P-SCT
DD218/4P-SCT

CCT	WW	CW	DL
2700K	4000K	4000K	6500K
DIP Switch	1 → ON 2 → ON	1 → OFF 2 → ON	1 → ON 2 → OFF
Power	18W	15W	12W

3

Magnetic Ballast

220-240Vac

HF Ballast

220-240Vac

Lampholder wiring

ON

For best efficiency, bypass all control gear and wire directly to lampholder

Optional Emergency Module Installation / Installation du module d'urgence en option / Installazione del modulo di emergenza opzionale

EMDD02 & EMDD02/ST(Not included)

1

2

Un-Switched Supply 220-240Vac

Live/Brown

Neutral/Blue

Optional Microwave Sensor Installation / Installation du capteur micro-ondes en option / Installazione opzionale del sensore a microonde(Only for "DD218/xP-SCT")

RMW-DC(Not included)

1

2

3



L'élimination du produit et des matériaux d'emballage doit être conforme au décret français No. 2021-835 (France uniquement)

The Waste Electrical & Electronic Equipment Regulations (WEEE) require that products bearing this symbol must not be disposed of with household waste as they may contain substances harmful to the environment. The Local Authority can provide advice on recycling.